

¿También es decisivo para Vd. el total?

SUM

A
Artículo No.

B
Destino

C
Ident C

D
Ident D

23.570 kg
#Net 56.432 kg 3
NET
+ | # | * | TOTAL | MAN. | CANCL

¿Le resultan familiares conceptos como total de artículo, total general o contador de lotes? ¿Los maneja todos los días? En ese caso el software de aplicación ID7-Sum²⁰⁰⁰ es la ayuda que estaba esperando hace tiempo.

METTLER TOLEDO



- Totalización**
 ID7-Sum totaliza por pulsación valores de peso y datos de artículos y obtiene información importante para la producción y la gestión.
- 3 balanzas conectables**
 para una totalización optimizada a lo largo de un amplio espectro de pesos.
- Capaz de dialogar con el ordenador**
 ID7-Sum transmite datos del total con independencia del personal operador, al ordenador central, que también puede pedirlos. Ello repercute en la consistencia de los datos de producción e informáticos.
- Entrada rápida de datos correctos**
 a través de lector de código de barras, teclado alfanumérico externo o en línea, p. ej., desde el ordenador de almacén.
- Indicador con amplia información**
 La pantalla informa sobre el número de artículo, contador de lotes y total neto del artículo actual. Ello aporta perspectiva y seguridad.

Teclas de función

INICIAR	– Comienzo de la totalización
TOTALIZACIÓN	
MÁS	– Adición del peso actual
Z SUM	– Impresión de suma intermedia (total parcial)
	– Petición de entrada de nuevos artículos
G SUM	– Impresión de suma total (total cliente)
	– Petición de entrada para determinación y nuevos artículos
TOTAL	– Impresión y, a opción, borrado del total general
	– Impresión y, a opción, borrado de un total de artículo individual
MANUAL	Entrada manual en piezas y en peso
ANULAR	Función de anulación por segunda pesada

Totalización

Suma de los valores de peso	Bruto, neto, tara
Totalización referida a artículo	a tres niveles: memorización de total parcial, de total cliente y de total general una vez introducidos los números de artículo.
Capacidad de la memoria totalizadora	999 999 kg
Numeración	Numeración continua de cada pesada individual, 6 caracteres, hasta 999 999.
Contador de lotes para la salida de total	6 caracteres hasta 999 999 lotes
Gestión o memorización de artículos	999 números de artículo con función d'edición
Entrada manual de valores de peso	Pesos netos conocidos.
Anulaciones	Función de anulación por segunda pesada.
Datos de identificación	4 memorias de datos de identificación con 20 caracteres cada una, entrada numérica y alfanumérica.
Protección de	Todas las memorias totalizadoras, de artículo datos y de datos de identificación están protegidas contra fallos de corriente
Activación de impresión con termoimpresora GA46	Manual o automática.



Conexión a ordenador

Conexión	<ul style="list-style-type: none">• RS232• Interface de corriente 20 mA• RS485• Ethernet
Informe global en ordenador	Por medio de instrucciones de interface se puede requerir un informe de la suma total actual con todos los artículos. Según la instrucción se anula acto seguido el total general.

Funciones generales

Función Info	Posibilidad de fácil acceso a: <ul style="list-style-type: none">• Total parcial• Total cliente• Total general• Totalización automática activada o desactivada• Valor de la última anulación• Valor de la última entrada manual
Señales de control	Mediante interface de 4 I/O y la caja del 4 ID7 de 4 relés, o ID7-RS485 y caja de 8 relés (accesorios): <ul style="list-style-type: none">• Señales de salida: Estado DeltaTrac (muy poco/bien/demasiado). Estabilidad de balanza.• 4 puntos de corte de libre potencial• Señales de entrada: tecla activación desactivación, puesta a cero, tara, Enter

